

ISTRUZIONI D'USO

POSATERIA

Gentile Cliente,

È importante seguire le istruzioni contenute in questo libretto, perché la garanzia Lagostina è subordinata al loro rispetto; l'osservanza delle istruzioni Le permetterà inoltre di ottenere le migliori prestazioni dal Suo prodotto. La preghiamo di conservare queste istruzioni di uso e manutenzione per ogni ulteriore consultazione.

Le dichiarazioni contenute in questo documento non pregiudicano i Suoi diritti garantiti dalla legge.

ISTRUZIONI D'USO

Non lasciare le posate a contatto con particelle di cibo che potrebbero macchiarle o intaccarle. Sciacquarle ed asciugarle accuratamente dopo ogni uso.

Per pulirle, usare soltanto panni morbidi. Si sconsiglia l'uso di pagliette e detersivi abrasivi. Le posate Lagostina si possono lavare in lavastoviglie. Per prevenire la formazione di macchie, il ciclo di asciugatura deve seguire immediatamente il ciclo di lavaggio. Se si dovessero formare delle macchie, toglierle semplicemente con un panno umido.

L'utilizzo dei prodotti dovrà essere destinato al solo uso per il quale sono stati espressamente progettati.

Il produttore non può essere considerato responsabile per danni causati da usi impropri.